

Rete locale: *Ethernet* Indice

1. Breve storia
2. Lo standard DIX
3. Architettura

Ethernet Architettura degli Elaboratori 2 - T. Vardanega Pagina 336

Ethernet: breve storia - 1

- Primi anni '70: Norman Abramson progetta un sistema per interconnettere elaboratori remoti con un nodo centrale (Hawaii)
 - Sistema molto semplice, con trasmissione su 2 frequenze radio
 - ALOHANET (*upstream* → verso il nodo centrale; *downstream* → dal nodo centrale)
 - Trasmissione con conferma esplicita (re-invio altrimenti) ma nessuna politica di controllo di accesso
 - Prestazioni scadenti in presenza in traffico *upstream* intenso

Ethernet Architettura degli Elaboratori 2 - T. Vardanega Pagina 337

Ethernet: breve storia - 2

- Bob Metcalfe (PhD di Harvard) lavora con Abramson in uno *stage* estivo, esportandone poi le idee a Xerox PARC dove si stanno realizzando i primi PC
- Nel 1976, insieme a David Boggs progetta e realizza la 1ª LAN per l'interconnessione di PC
 - *Ethernet*: cavo coassiale lungo ≤ 2,5 km, con ripetitori ogni 500 m e ≤ 256 nodi fissati al cavo tramite *transceiver*
 - Protocollo **CSMA/CD**: *Carrier Sense* (ogni nodo invia solo dopo aver verificato assenza di trasmissione sul cavo) *Multiple Access* (rete a diffusione) *with Collision Detection* (collisione facilmente rilevabile)
 - Notevole miglioramento rispetto ad ALOHA

Ethernet Architettura degli Elaboratori 2 - T. Vardanega Pagina 338

Ethernet: breve storia - 3

L'architettura fisica di Ethernet secondo Metcalfe

Ethernet Architettura degli Elaboratori 2 - T. Vardanega Pagina 339

Ethernet: breve storia - 4

- Una volta rilevata la collisione, il nodo emittente notifica con una perturbazione (*jamming*) sul cavo gli altri nodi ed attende un tempo variabile prima di riprovare
- *Ethernet* di Xerox ebbe così successo che DEC ed Intel le si unirono per forgiare lo standard **DIX** (1978), internazionalizzato da **IEEE 802.3** nel 1983
 - L'interesse di Xerox nella commercializzazione di **DIX** fu scarso → Metcalfe fondò **3Com** ed ebbe grande successo vendendo adattatori di PC ad *Ethernet*

Ethernet Architettura degli Elaboratori 2 - T. Vardanega Pagina 340

Ethernet: lo standard DIX - 1

- 4 tipi di cavo di collegamento, con diverse caratteristiche fisiche e diversi tipi di connettori
- Il tipo di connessione determina la massima distanza tra nodo e cavo
 - ≤ 100 m per 10Base-T

Name	Cable	Max. seg.	Nodes/seg.	Advantages
10Base5	Thick coax	500 m	100	Original cable; now obsolete
10Base2	Thin coax	185 m	30	No hub needed
10Base-T	Twisted pair	100 m	1024	Cheapest system
10Base-F	Fiber optics	2000 m	1024	Best between buildings

Ethernet Architettura degli Elaboratori 2 - T. Vardanega Pagina 341

Ethernet: lo standard DIX - 2

- La codifica binaria (0 v → 0) (5 v → 1) non consente di determinare con certezza l'inizio di una trasmissione
 - 0 v può significare anche assenza di trasmissione!
- Più difficile ancora è assicurare che M e D restino sincronizzati rispetto all'inizio dell'invio di ciascuna unità trasmissiva
 - Gli impulsi di *clock* di M e D possono divergere
- 2 tecniche di codifica per risolvere il problema
 - **Manchester encoding** (usato da *Ethernet*)
 - **Differential Manchester encoding**

Ethernet Architettura degli Elaboratori 2 - T. Vardanega Pagina 342

Ethernet: lo standard DIX - 3

Con la codifica **ME** ciascun *bit* (= periodo) è suddiviso in 2 intervalli di uguale ampiezza a voltaggi alternati (H-L → 1, L-H → 0)
 Con la codifica **DME** assume significato la presenza (1) o l'assenza di una transizione di voltaggio al passaggio da un *bit* al successivo

Ethernet Architettura degli Elaboratori 2 - T. Vardanega Pagina 343

Ethernet: lo standard DIX - 4

- Lo standard **DIX** definisce la struttura dell'unità informativa (*frame* → trama)
 - Delimitata da un **preambolo** ampio 8 B con ciascun B fissato a 10101010
 - In codifica **ME** a 10 MHz, questo produce un **segnale di sincronizzazione** ampio 6.4 μs
 - Seguono gli indirizzi di D ed M espressi su 6 B
 - *msb (bit 47)* di D = 1 → invio *multicast*
 - *Bit* 46 di D distingue indirizzi **locali e globali**
 - Indirizzi locali assegnati dall'amministratore di rete locale
 - Indirizzi globali **unici** assegnati da IEEE ($2^{46} \sim 7 \times 10^{13}$)

Ethernet Architettura degli Elaboratori 2 - T. Vardanega Pagina 344

Ethernet: lo standard DIX - 5

- Segue il campo **tipo** (T), che informa D su come interpretare l'informazione ricevuta
 - L'indirizzo D indica un nodo su una rete
 - Il campo T indica un processo sul nodo
- Segue il campo **dati**, con ampiezza variabile tra un minimo ed un massimo fissati
 - Ampiezza **minima** sufficiente per propagazione *round-trip* di collisione su 1 singola trama
 - 50 μs per *round-trip* di segnale su 2.5 km attraverso 4 ripetitori → 500 *bit* a 10 Mbps, arrotondati a 64 B
 - Ampiezza **massima** per non sovraccaricare le RAM del 1976

Ethernet Architettura degli Elaboratori 2 - T. Vardanega Pagina 345

Ethernet: lo standard DIX - 6

Ethernet Architettura degli Elaboratori 2 - T. Vardanega Pagina 346

Ethernet: architettura - 1

- **Ripetitore**: dispositivo **analogico**, posto al fondo della gerarchia di rete, amplifica il segnale in ingresso e lo emette in uscita
 - *Ethernet* del 1976 aveva 4 ripetitori
- **Hub**: collettore di N>1 linee omogenee entro 1 singolo **dominio di collisione**
 - Ogni trama in ingresso da una linea viene ritrasmessa su **tutte** le altre linee → la banda disponibile viene **ripartita** tra tutte le linee
 - Allo stesso livello del ripetitore nella gerarchia di rete

Ethernet Architettura degli Elaboratori 2 - T. Vardanega Pagina 347

Ethernet: architettura - 2


- **Bridge**: dispositivo di interconnessione tra $N \geq 2$ reti locali anche **eterogenee**, che ripartisce trame in base all'indirizzo D
- **Switch**: analogo al *bridge*, ma anche per interconnessione tra singoli nodi per reti **omogenee** non completamente connesse
 - Ogni porta di ingresso (da LAN o nodo) forma 1 distinto dominio di collisione
 - La banda disponibile viene **preservata** e resa interamente disponibile ad ogni nodo emittente
 - Modalità base di tipo **store-and-forward**

Ethernet

Architettura degli Elaboratori 2 - T. Vardanega

Pagina 348

Ethernet: architettura - 3



Ethernet

Architettura degli Elaboratori 2 - T. Vardanega

Pagina 349

Ethernet: architettura - 4

- Esistono **diversi** standard **IEEE 802.x**, con **diversi** formati di trama, tra i quali
 - 802.3 *Ethernet*
 - 802.4 *token bus*
 - 802.5 *token ring*
 - 802.11 *wireless*
 - 802.15 livelli OSI 1-2 di **Bluetooth**
 - 802.16 *broadband wireless*

Ethernet

Architettura degli Elaboratori 2 - T. Vardanega

Pagina 350

Ethernet: architettura - 5


- Il livello 2 OSI normalmente offre solo un servizio di tipo *best-effort*
 - A questo aderiscono gli standard **IEEE 802.x**
- Per consentire l'introduzione di servizi di controllo di errore e di flusso in ambito LAN, IEEE ha definito una **estensione** del livello 2 chiamata **LLC (Logical Link Control)**
 - Definito **anche** per facilitare la connessione tra LAN governate da 802.x **diversi**

Ethernet

Architettura degli Elaboratori 2 - T. Vardanega

Pagina 351

Ethernet: architettura - 6



Ethernet

Architettura degli Elaboratori 2 - T. Vardanega

Pagina 352