

# Struttura e Funzione del Processore


## Capitolo 12

### Struttura CPU


#### Compiti CPU:

- Prelevare istruzioni 
- Interpretare istruzioni 
- Prelevare dati 
- Elaborare dati 
- Scrivere (memorizzare) dati 


## CPU con bus di sistema



## Struttura interna CPU




# Registri



- CPU ha bisogno di uno “spazio di lavoro” dove memorizzare i dati
- Questo “spazio di lavoro” è costituito dai **registri**
- Numero e funzioni svolte dai registri varia a seconda dell’impianto progettuale della CPU
- Scelta progettuale molto importante
- I registri costituiscono il livello più alto della così detta “Gerarchia della memoria”



# Registri



- **Registri utente**
  - usati dal “programmatore” per memorizzare internamente alla CPU i dati da elaborare
- **Registri di controllo e di stato**
  - usati dall’unità di controllo per monitorare le operazioni della CPU
  - usati dai programmi del Sistema Operativo (SO) per controllare l’esecuzione dei programmi


## “programmatore”



1. Umano che programma in assembler
2. Compilatore che genera codice assembler a partire da un programma scritto in un linguaggio ad alto livello (C, C++, Java,...)

**Ricordarsi che un programma in assembler è trasformato in codice macchina dall'assemblatore (+ linker) che trasforma il codice mnemonico delle istruzioni in codice macchina**


## Registri visibili all'utente: registri utente



- Ad uso generale
- Per la memorizzazione di dati
- Per la memorizzazione di indirizzi
- Per la memorizzazione di codici di condizione

## Registri ad uso generale

- Possono essere veramente ad uso generale
- ...oppure dedicati a funzioni particolari
- Possono essere usati per contenere dati o indirizzi
- Dati
  - Ad esempio: accumulatore
- Indirizzi
  - Ad esempio: indirizzo base di un segmento di memoria



## Segmento di memoria



- La memoria principale può essere organizzata, dal punto di vista logico (cioè concettuale), come un insieme di segmenti o spazi di indirizzamento multipli:
  - “visibili” al “programmatore”, che riferisce logicamente una locazione di memoria riferendo il segmento e la posizione della locazione all’interno del segmento:  
es. segmento 4, locazione 1024
  - come supporto a questa “visione” della memoria, occorre poter indicare **dove**, all’interno della memoria fisica, inizia il segmento (*base*) e la sua **lunghezza** (*limite*)  
es. il segmento 4 ha base = 00EF9445<sub>hex</sub> e limite = 4MB
  - quindi occorrono dei registri dove memorizzare tali informazioni

# Registri ad uso generale

- Registri veramente ad uso generale
  - Aumentano la flessibilità e le opzioni disponibili al programmatore “a basso livello”
  - Aumentano la dimensione dell’istruzione e la sua complessità (perché ?)
- Registri specializzati
  - Istruzioni più piccole e più veloci
  - Meno flessibili




## Perché aumenta dimensione e complessità ?



- Facciamo l’esempio di istruzioni a formato fisso:

PDP-10



I = indirect bit

Campo non necessario se non avessi registri generali: *formato semplificato !*

Formato più lungo! 37 bit

4 bit  $\rightarrow 2^4 = 16$  registri generali  
Se si avessero 32 registri generali sarebbero necessari 5 bit di indirizzamento

## Quanti registri generali?

- Tipicamente tra 8 e 32
- Meno di 8 = più riferimenti (accessi) alla memoria principale (perché ?)
- Più di 32 non riducono i riferimenti alla memoria ed occupano molto spazio nella CPU
- Nelle architetture RISC tipicamente si hanno più di 32 registri generali



## Perché più accessi ?



ESEMPIO: supponiamo di dover calcolare:

```
mem[4] = mem[0]+mem[1]+mem[2]+mem[3]
```

```
mem[5] = mem[0]*mem[1]*mem[2]*mem[3]
```

```
mem[6] = mem[5]-mem[4]
```

4 registri	7 op	6 registri	7 op
R0 ← mem[0];	5 mem	R0 ← mem[0];	4 mem
R1 ← mem[1];			
R2 ← mem[2];			
R3 ← mem[3];			
R0 ← R0+R1;		R4 ← R0+R1;	
R0 ← R0+R2;		R4 ← R2+R4;	
R0 ← R0+R3;		R4 ← R3+R4;	
R1 ← R1*R2;		R5 ← R0*R1;	
R1 ← R1*R3;		R5 ← R2*R5;	
R2 ← mem[0];		R5 ← R3*R5;	
R1 ← R1*R2;		R0 ← R5-R4;	
R0 ← R1-R0;			

## Quanto lunghi (in bit) ?

- Abbastanza grandi da contenere un indirizzo della memoria principale
- Abbastanza grandi da contenere una “full word”
- E’ spesso possibile combinare due registri dati in modo da ottenerne uno di dimensione doppia
  - Es.: programmazione in C
    - `double int a;`
    - `long int a;`

## Registri per la memorizzazione di Codici di Condizione

- Insiemi di bit individuali
  - es. Il risultato dell’ultima operazione era zero
- Possono essere letti (implicitamente) da programma
  - es. “Jump if zero” (salta se zero)
- Non possono (tipicamente) essere impostati da programma




## Registri di Controllo e di Stato

- Program Counter (PC)
- Instruction Register (IR)
- Memory Address Register (MAR)
- Memory Buffer Register (MBR)



## Program Status Word

- Un insieme di bit
- Include Codici di Condizione
  - Segno dell'ultimo risultato
  - Zero
  - Riporto
  - Uguale
  - Overflow
  - Abilitazione/disabilitazione Interrupt
  - Supervisore



## Modo Supervisore




- Permette al sistema operativo di utilizzare le procedure del Kernel, che agiscono su componenti critiche del sistema
- In particolare permette l'esecuzione di istruzioni "privilegiate"
- Disponibile esclusivamente al sistema operativo
- Non disponibile all'utente programmatore
- Lo studierete in dettaglio nel corso di Sistemi Operativi

## Altri registri


- Ci possono essere registri che puntano a:
  - Process control blocks (sistemi operativi)
  - Interrupt Vectors (sistemi operativi)
  - Tabella delle pagine della memoria virtuale
- La progettazione della CPU e quella dei sistemi operativi sono strettamente correlate

# Esempi di Organizzazione di Registri



# Ciclo esecutivo delle istruzioni: Fetch/Execute


– Lo avete già visto



– Stallings, Capitolo 3


– Ne vediamo una versione revisionata

# Indirettezza




- Per recuperare gli operandi di una istruzione può essere necessario accedere alla memoria
- La modalità di indirizzamento indiretto per specificare la locazione in memoria degli operandi richiede più accessi in memoria
- L'indirettezza si può considerare come un sottociclo del ciclo fetch/execute


# Indirizzamento indiretto




## Introduzione della Indiretanza (indirect)



## Fetch/Execute: ancora più in dettaglio




## Flusso dei dati (Instruction Fetch)



Dipende dalla architettura della CPU, in generale:

- Fetch
  - PC contiene l'indirizzo della istruzione successiva
  - Tale indirizzo viene spostato in MAR
  - L'indirizzo viene emesso sul bus degli indirizzi
  - La unità di controllo richiede una lettura in memoria principale
  - Il risultato della lettura in memoria principale viene inviato nel bus dati, copiato in MBR, ed infine in IR
  - Contemporaneamente il PC viene incrementato

## Flusso dei dati (Diagramma di Fetch)




MBR = Memory buffer register  
MAR = Memory address register  
IR = Instruction register  
PC = Program counter

## Flusso dei dati (Data Fetch)



- IR è esaminato
- Se il codice operativo della istruzione richiede un indirizzamento indiretto, si esegue il ciclo di indirettezza
  - gli N bit più a destra di MBR vengono trasferiti nel MAR
  - L'unità di controllo richiede la lettura dalla memoria principale
  - Il risultato della lettura (indirizzo dell'operando) viene trasferito in MBR

## Flusso dei dati (Diagramma di Indirettezza)



## Flusso dei dati (Execute)



- Può assumere molte forme
- Dipende dalla istruzione da eseguire
- Può includere
  - lettura/scrittura della memoria
  - Input/Output
  - Trasferimento di dati fra registri e/o in registri
  - Operazioni della ALU

## Flusso dei dati (Interrupt)




Semplice e prevedibile:

- Contenuto corrente del PC deve essere salvato per permettere il ripristino della esecuzione dopo la gestione dell'interruzione
  - Contenuto PC copiato in MBR
  - Indirizzo di locazione di memoria speciale (es. stack pointer) caricato in MAR
  - Contenuto di MBR scritto in memoria
- PC caricato con l'indirizzo della prima istruzione della routine di gestione della interruzione
- Fetch della istruzione puntata da PC



## Flusso dei dati (Diagram. di Interrupt)



## Prefetch

- La fase di prelievo della istruzione accede alla memoria principale
- La fase di esecuzione di solito non accede alla memoria principale
- Si può prelevare l'istruzione successiva durante l'esecuzione della istruzione corrente
- Questa operazione si chiama "instruction prefetch"

# Prefetch



(a) Simplified view



## Miglioramento delle prestazioni

- Il prefetch non raddoppia le prestazioni:
  - L'esecuzione di istruzioni jump o branch possono rendere vano il prefetch (perché ?)
  - La fase di prelievo è tipicamente più breve della fase di esecuzione
    - Prefetch di più istruzioni ?
- Aggiungere più fasi per migliorare le prestazioni

# Il prefetch può essere inutile perché...




Per il seguente costrutto

```
if (A > B) then
```

un compilatore potrebbe generare il seguente codice 80x86

```
SUB CX,CX; CX ← 0
MOV AX,B ; AX ← mem[B]
CMP AX,A ; paragona [AX] con mem[A]
JLE TEST ; salta se A ≤ B
INC CX ; CX ← CX+1
TEST JCXZ OUT ; salta se [CX] è 0
THEN
OUT
```




il controllo potrebbe passare alla istruzione con etichetta **TEST** e non alla istruzione successiva !

... si deve caricare una istruzione diversa dalla successiva !

# Prefetch



(a) Simplified view




(b) Expanded view

# perché...



su processore 286

	istruzione	cicli di clock impiegati dall'istr.
istr. 1	SUB CX,CX	2
istr. 2	MOV AX,B	5
istr. 3	CMP AX,A	6
istr. 4	JLE TEST	3 se non salta,>7 altrimenti
istr. 5	INC CX	2
istr. 6	JCZX	4 se non salta,>8 altrimenti



(b) Expanded view